

Active DI-Box

- ✓ Spannungsversorgung über 9V-Block oder 48V Phantom
- ✓ 30 db Pad Schalter
- ✓ Gnd-Lift Schalter

- > für Instrumente **ohne** internen Vorverstärker
- > hochohmiger Eingang
- > schaltbare Verstärkung
- > Betriebsspannung per Phantomspannung [XLR] oder 9V-Batterie

[Zur Bestellung bei Thomann auf diesen Link klicken](#)

